

272.00 mm

34.00 mm

55.00 mm

Wi-Fi智能开关



产品型号: KR2212LS
额定电压: AC100~240V 50/60Hz
无线协议: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
最大功率: LED < 200W
产品尺寸: 71*36*24mm
外壳材质: ABS



下载APP



本产品已接入米家, 可通过米家APP控制, 或小爱同学语音操控。

“已接入米家”(works with mijia)和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证, 小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。

完成配对的基本条件

>> Wi-Fi 智能开关:
您的智能手机或平板电脑已经连接到2.4G的Wi-Fi网络, Wi-Fi可以正常访问因特网。(不支持5G Wi-Fi)

一、把设备设置到配置模式

方法一: 长按设备功能键
1. 先给设备断电10秒(输入端断电)。
2. 给设备通电, 然后长按设备按键15秒, 直到设备指示灯闪烁5次(不是第6秒后的闪烁一次)并且指示灯一直闪烁, 表示设备进入了配网模式。

方法二: 通断电9次
1. 先给设备通电10秒
2. 给设备通断电9次(断电5秒, 通电2秒), 第9次上电后设备红色指示灯闪烁5次, 并且指示灯一直闪烁, 表示设备进入了配网模式。

注意: 若设备打开“灵动开关”, 需要给设备通断电17次, 设备才会恢复到配网模式。
备注: 设备每次在配网, 添加到APP前, 必须先给设备设置到配置模式, 配置模式有效时间是3分钟

二、将设备添加到米家APP

方法一: 蓝牙自动发现添加
打开手机蓝牙, 点击右上角+号, 选择“添加设备”, 上方“扫描附近设备”中会出现已经扫描到的“开关通断器C3版”, 点击进入添加, 等待灯具闪烁后, 添加成功。

方法二: 搜索设备类型添加

点击右上角+号, 选择“添加设备”, 在上方提示搜索到的“开关通断器C3版”, 点击进行添加, 等待灯具闪烁后, 添加成功。

方法三: 米家路由器自动发现添加

1. 该方法只针对有小米路由器的用户, 且小米路由器要在当前米家APP账户下。
2. 点击右上角+号, 选择“添加设备”, 若路由器发现了设备, APP会自动弹出路由器已发现一个设备, 然后点击设备进行添加, 等待灯具闪烁后, 添加成功。

三、小爱同学语音控制设置

将设备名称改成常用名称, 如“灯”, 根据设备所处位置和设置名称来语音控制设备, 如“卧室有一个灯, 将其命名为“卧室灯”的设备, 那么指令就是, 开灯指令: “小爱同学, 打开卧室灯” 关灯指令: “小爱同学, 关闭卧室灯”

注意: 语音控制要让音箱和设备都在同一米家账户下。

四、设备控制界面和基本功能



1. 点动延时
2. 遥控器
3. 灵动开关
4. 通电后默认状态
5. 按键设置
6. 设备共享
7. 智能场景
8. 产品百科
9. 固件升级
10. 帮助与反馈
11. 更多设置
12. 米家首页显示
13. 设备删除

五、灵动功能设置

1. 先把灵动开关和设备接好线, 接好线之后, 按下灵动开关设备是断电, 松开灵动开关设备是通电, 表示接线正常。
2. 在APP中打开“灵动开关” (仅支持灵动款)
3. 测试是否正常, 灵动开关按下再松手(1秒内), 若灯具状态发生了变化, 表示接线和设置正常。

六、随意贴遥控器对码&清除

对码方法1: APP配置

在设备的设置中找到遥控器进行添加。

对码方法2: 上电5秒内配置

1. 先给设备通电10秒
2. 给设备通电(5秒内), 连续按3下遥控器的按键, 指示灯闪烁3下, 对码成功。

对码方法3: 长按设备按键配置

长按功能键时, 指示灯闪烁一下, 连续按3下遥控器的按键, 指示灯闪烁3下, 对码成功。

清除方法1: 在设备中删除

在设备的设置中找到遥控器进行删除。

清除方法2: 上电5秒内配置

1. 先给设备通电10秒
2. 给设备通电(5秒内), 长按遥控器按键, 直到设备指示灯闪烁3下, 清除成功。

清除方法3: 长按设备按键配置

长按功能键, 长按功能键时, 指示灯闪烁一下, 长按遥控器按键, 直到设备指示灯闪烁3下, 清除成功。

七、售后政策

三包规定

1. 自签收起7日内, 本产品出现性能故障的情况, 经服务中心确定, 可享受免费退货或换货服务。
2. 自签收起8日-15日内, 本产品出现性能故障的情况, 经服务中心确定, 可享受免费维修或换货服务。
3. 自签收起12个月内, 本产品出现性能故障的情况, 经服务中心确定, 可享受免费维修服务。

质保性能故障

1. 产品不通电, 或通电无法正常开机。
2. 设备按键无法正常使用。
3. 其他设备硬件故障导致的产品功能无法正常使用

非质保范围

1. 未经授权的维修、使用、碰撞、滥用、误装、事故、改动、不正确的使用非本产品配件, 或清洗、涂改标记、防仿标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况。
4. 因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺声明: 本公司保证其所生产的产品均符合国家标准, 对任何非本公司直接发表的与产品相关声明, 本公司将不承担任何义务。



保修卡

用户姓名: _____
联系电话: _____
联系地址: _____
故障原因: _____

为了维护您的权益, 请您认真填写, 并妥善保管。

物料名称: KR2212LS米家WIFI开关说明书V1.0

材料工艺: 80g双胶纸

尺寸规格: 展开55*272mm 折后55*34mm

编制日期: 20250820

备注: