



情景墙壁开关

蓝牙Mesh

使用说明书以及三包卡




一、产品示意图



二、产品参数

名 称	情景智能开关（单火版）	无线频率	BLE Mesh
适用型号	KR8610-1/2/3/4	单路功率	LED≤ 200W
输入电压	AC90-250V 50/60Hz		白炽灯≤ 500W
尺 寸	86*90*32mm	外壳材质	阻燃PC

三、安装指导



四、产品功能介绍

智能墙壁开关(单火版) 是一款采用蓝牙MESH通信协议的灯控开关。可以实现远程控制、离线控制、双控/多控控制、随意贴控制、定时控制、场景控制等功能。同时可以搭配带有蓝牙MESH网功能的小爱同学音箱实现语音交互控制。同时开关可以切换为情景面板，具备单击、双击、长按三种方式触发不同情景。

安装注意事项：
应由具有正式资格的专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装及调试本产品。本产品限室内使用，务必断电情况下安装。

五、接入米家APP

本产品“已接入米家APP”， 可通过米家APP控制，或者小爱同学语音音箱控制。注：“已接入米家APP”和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业制造、标准执行、质量监管等层面负责。

六、连接米家APP

1.安装米家APP
扫描以下二维码或在应用商店搜索“米家”， 下载并安装米家APP， 已安装米家APP的用户， 请在APP首页根据引导添加设备。



2.添加设备（确保小爱音箱已联网或中枢网关已添加）

方法一：
产品接通电源，任意按键按下5秒以上，直到对应指示灯快闪时松手，再次长按此按键，直到所有指示灯变为慢闪，松手。则进入配网模式。
1、对小爱音箱说 ‘小爱同学，发现设备’， 根据语音引导完成添加。
方法二：
2、打开米家APP；
3、产品接通电源， 任意按键按下5秒以上， 直到对应指示灯快闪时松手，再次长按此按键，直到所有指示灯变为慢闪，松手。则进入配网模式。
4、点击米家APP右上角“+”，进入添加设备界面，点击需要添加的设备，按照指引完成添加。

提示：由于米家APP不断升级，实际操作有可能与上述略有差异，请按照当前米家APP内指引操作或者联系客服。小爱同学控制/查询。

完成设备添加后，可以适用同一账号下的小爱同学控制或查询该设备。
语音示例：
“小爱同学，打开客厅开关”
“小爱同学，关闭客厅开关”
“小爱同学，开关所有开关”
“小爱同学，早上8点打开卧室开关”

*更多语音指令可以在米家APP中‘我的’→‘产品百科’进行查看。

七、本地控制

1.主副开关互控，配对方法
(1) 主副开关分别接好线（灯线接在哪个开关上，那个开关就是主开关。副开关只需接好零火线）。
(2) 主副开关都通电后，按下主开关按键保持5秒以上，直到指示灯快闪，松手；按下副开关按键保持5秒以上，直到指示灯快闪，松手。此时主开关与副开关的指示灯慢闪3次后熄灭，表明关联成功。

主副开关解除互控方法：
已经关联成功的主副开关在通电的情况下，按下主开关按键5秒以上，直到指示灯快闪，松手；按下需要解除关联的开关按键保持5秒以上，直到指示灯快闪，松手；主副开关指示灯慢闪3次后熄灭，说明解除关联成功。

2、开关匹配无线随意贴
随意贴对码方式：
按下需要对码的开关保持5秒以上，指示灯快闪，松手；此时长按需要对码的随意贴按键，直到开关指示灯慢闪3次后停止闪烁。表明对码成功。
随意贴解码方式：
按下需要解码的开关保持5秒以上，指示灯快闪，松手；此时长按需要解码的随意贴按键，直到开关指示灯慢闪3次后停止闪烁。表明解码成功。

提示：也可在米家APP ‘双控/随意贴配对’ 设置里进行互控/随意贴对码或解码。

八、售后服务

三包凭证

产品售后服务严格根据《中华人民共和国消费者权益法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
1、自您购买日起7日内，产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本公司售后服务部检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2、自您签收之日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本公司售后服务部检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3、自您签收之日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本公司售后服务部检测确定，可免费享受维修服务

产品名称	性能故障
开关(蓝牙版)	1、因结构或者材料因素造成的表面裂纹; 2、指示灯失效; 3、按键失灵; 4、控制功能失效。

非保修条例

1、未经授权维修、误用、碰撞、滥用、进液体、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁，涂改标贴，防伪标记等；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列故障。

合格证

型 号：_____
检验工号：_____
生产日期：_____



保修卡

用户姓名：_____
联系电话：_____
联系地址：_____
故障原因：_____

为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管。